

Reisestrandmuschel Riva

Riva travel beach shelter • Tente pour plage de voyage Riva

idena

spielclub



Aufbauanleitung

Art.-Nr. 40273

Assembly instructions · Instructions de montage

D AUFBAUANLEITUNG

1. Breiten Sie die Strandmuschel auf dem Boden aus, so dass deren Boden (in der dunklen Farbe) unten liegt.
2. Stecken Sie die Fiberglasgestänge ineinander und führen Sie das lange Fiberglasgestänge von der einen Seite zur anderen und das kurze Fiberglasgestänge von vorn nach hinten durch die Tunnelführungen.
3. Das Ende des kurzen Fiberglasgestänges stecken Sie zuerst in die taschenartige Vorrichtung und danach durch die Ösen hinten am Boden. Nun können Sie auch das lange Fiberglasgestänge durch die Ösen stecken. Hierbei stellt sich die Strandmuschel von selbst auf.
4. Stecken Sie die Heringe nun in die Ösen am Boden und befestigen Sie die Spannleinen, deren Länge Sie durch die Versteller regulieren können. Achten Sie darauf, dass die Leinen straff mit dem Boden verbunden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Achten Sie darauf, dass die Strandmuschel mit der offenen Seite der Windrichtung abgewandt aufgebaut wird. Bei starkem Wind sollte sie nicht aufgebaut werden, da Gefahr besteht, dass sich die Befestigungen lösen und die Strandmuschel wegfliegt. Hierbei könnten Personen verletzt werden.

Verzichten Sie nicht auf individuelle Sonnenschutzmittel zum Schutz der Haut.

Das Sonnendach dient als Schattenspendler.

! VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN FEUER

Denken Sie daran, dass Ihre Strandmuschel aus brennbarem Material besteht. Lassen Sie daher die folgenden Hinweise niemals außer Acht:

- Stellen Sie keine Koch- und Heizgeräte und hängen Sie keine Beleuchtungskörper in die Nähe der Strandmuschel.
- Beachten Sie die Sicherheitsauflagen für diese Geräte.
- Erlauben Sie niemals Kindern in der Nähe von eingeschalteten Geräten zu spielen.
- Rauchen Sie nicht in der Strandmuschel und vermeiden Sie offene Flammen.

D **ACHTUNG!** Kein Spielzeug.

GB **WARNING!** Product is not a toy.

F **ATTENTION!** Produit n'est pas un jouet.

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Lay the beach shelter on the ground and spread it out such that the bottom (the dark side) is face down.
2. Insert the fibreglass rods into each other and now place the long fibreglass rod from one side to the other, and the short fibreglass rod from the front to the back through the tunnel casings.
3. First insert the end of the short fibreglass rod into the intended pocket-like provisions and then pull through the loops at the back / bottom. Now you can also pull the long fibreglass rod through the loops. With this, the beach shelter will unfold on its own.
4. Now put the ground pegs through the loops on the ground and attach the guy ropes, which can be adjusted in length through a controller. Ensure that the ropes are tightly fixed to the ground.

For your safety

Ensure that the open side of beach shelter does not face the wind direction.

The beach shelter should not be set up with strong winds, because there is a risk that the fixings will become loose and the beach shelter will fly away. People could become injured because of this.

Please do not forget to apply sunscreen individually in order to protect your skin.

The sun canopy serves to provide shade.

! FIRE SAFETY MEASURES

Keep in mind that your beach shelter is made up of flammable materials. Therefore, never disregard the following warnings:

- Do not place cooking or heating devices close by the beach shelter, or hang light fixtures.
- Pay attention to safety restrictions for these appliances.
- Never let children play nearby appliances which are switched on.
- Do not smoke in the beach shelter and avoid naked flames.

F INSTRUCTION DE MONTAGE

1. Étalez la tente de plage sur le sol afin que sa structure de fond (de couleur foncée) se trouve en dessous.
2. Enfichez les armatures en fibre de verre l'une dans l'autre et introduisez alors dans les tunnels la longue tige en fibre de verre d'une partie de la tente à l'autre, puis la tige courte en fibre de verre du devant à l'arrière de la tente.
3. Enfoncez ensuite en premier lieu les extrémités de l'armature courte en fibre de verre dans les dispositifs en forme de poche et puis dans les œillets se trouvant à l'arrière sur le sol. Vous pouvez à présent procéder de la même manière avec l'armature longue. La tente de plage se dresse d'elle-même.
4. Enfoncez ensuite les piquets dans les œillets au sol et fixez les drisses dont la longueur peut être réglée par des fermoirs. Veillez à l'étendre au sol.

Pour votre sécurité

Veillez à ce que la tente de plage soit montée de manière à ce que sa partie ouverte soit détournée de la direction du vent.

Lors de vents forts, la tente de plage ne doit pas être montée, car il existe alors un risque de détachement des fixations et de l'envol de la tente, ce qui peut engendrer des blessures corporelles.

L'utilisation de cet article ne dispense pas de l'application d'une protection solaire adaptée à votre peau.

La marquise du toit permet de vous abriter à l'ombre.

! PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE

N'oubliez pas que votre tente de plage est constituée de matériaux inflammables. Toujours observer en conséquence les consignes suivantes:

- N'installez aucun appareil de cuisson ou de chauffage et n'allumez aucun luminaire à proximité de la tente de plage.
- Respectez les exigences de sécurité de ces appareils.
- N'autorisez jamais des enfants à jouer à proximité d'appareils allumés.
- Ne pas fumer la tente de plage et évitez toute flamme nue.